

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru

Hettcube 400 R инкубатор с охлаждением



Внутренний объём: 310 литров. Полезный объём: 199 литра. С охлаждением.

Описание

Инкубатор HettCube 400 R благодаря своему объёму и широкому ассортименту аксессуаров идеально подходит для применения в фармацевтической промышленности, в научно-исследовательских институтах и в диагностике пищевых продуктов.

Модель снабжена функцией охлаждения. Температуру можно установить в диапазоне от 0 °C до +65 °C.

Особенности Hettich Hettcube 400 R

- эргономичная приборная панель отображает фактические и заданные параметры, отчёт за месяц о событиях и аварийных ситуациях;
- без дополнительного программного обеспечения можно легко устанавливать еженедельные программы прямо на устройстве в календаре в реальном времени. Благодаря функции понижения температуры дополнительные понижения температуры на выходные дни можно определить на

месяцы вперед.;

- специальные функции сигнализации могут быть настроены индивидуально для оптимальной защиты образцов даже в случае сбоя питания;
- безопасное внешнее стекло (триплекс);
- до 50% больше полезного пространства при той же занимаемой площади благодаря компактному дизайну;
- меньший риск высыхания культуры благодаря уникальному стабильному и равномерному температурному контролю культур благодаря преимуществам комбинированной естественной и принудительной конвекции;
- инкубатор имеет лишь одну дверцу, что создает удобство доступа к камере;
- система Hettich (HTS) с телескопическими направляющими обеспечивает легкий доступ к образцам;
- благодаря низкому уровню шума ≤ 44 дБ(А) инкубатор работает не громче обычного разговора.

Применение Hettich Hettcube 400 R

Микробиологические тесты необходимы во многих областях: проверка продуктов питания, питьевой воды, поверхностной воды или косметики. В исследовательских лабораториях бактерии культивируют в инкубаторах для генно-инженерных или молекулярно-биологических исследований.

Образцы пациентов или образцы, собранные во время стационарного наблюдения, инкубируют для обнаружения бактерий, грибков или дрожжей.

Спецификация

Наименование	Значение
Внутренний объём, литров	310
Полезный объём, литров	199
Диапазон температур, градусов Цельсия	от 0 до 65
Точность регулировки температуры, градусов Цельсия	0,1
Колебания температуры при +37 °C	±0,1
Время восстановления (после открытия двери в течение 30 с) при заданной температуре 37 °C, минут	≤4,5
Максимальная нагрузка на стандартный выдвижной элемент, килограмм	50
Максимальная общая нагрузка, килограмм	100
Размеры внутренней камеры, миллиметров	535x690x850
Внешние габаритные размеры, миллиметров	710x825x1425
Вес, кг	128
Уровень шума, децибел	44

Сетевое напряжение (± 10%), Вольт	220 — 240
Общая потребляемая мощность, Ватт	480
Энергопотребление при 37°С, Киловатт-час	0,046

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru